



GUIDE CONSEILS D'UTILISATION

Bien utiliser votre KLIMEA en été

Les bons réglages et les bons réflexes pour profiter d'un confort optimal en mode froid.

Le confort ne dépend pas uniquement de la température

L'humidité relative de la pièce participe fortement à la sensation de confort. En mode froid, KLIMEA déshumidifie l'air en même temps qu'il le refroidit, ce qui contribue à améliorer le confort ressenti.

01 — RÉGLAGE

Choisir une température adaptée

La température de consigne doit rester cohérente avec la température extérieure. Il est conseillé de programmer un écart d'environ 6 à 9 °C par rapport à la température mesurée à l'extérieur, à l'ombre.

S'il fait 30 °C dehors

Une température intérieure située entre 21 et 24 °C constitue la plage indiquée dans le document d'origine.

S'il fait 35 °C dehors

Une température intérieure située entre 26 et 30 °C constitue la plage indiquée dans le document d'origine.

Maintenir cet écart limite les contrastes trop importants lorsque vous passez d'une pièce climatisée à une pièce non climatisée, ou lorsque vous entrez et sortez du logement.

02 — ANTICIPATION

Ne pas attendre que la pièce soit surchauffée

Pour être efficace, le climatiseur doit fonctionner dans la durée. Il est préférable de le mettre en fonctionnement dès le début de la journée afin de maintenir progressivement la bonne température et de compenser les apports de chaleur extérieure au fur et à mesure.

Lorsque la température est maintenue progressivement, l'appareil peut fonctionner à une puissance frigorifique plus faible et à une vitesse de ventilation inférieure. Cela contribue également à réduire le niveau sonore.

Le bon réflexe

Évitez d'attendre la fin de journée pour démarrer le climatiseur : la pièce et les murs auront alors accumulé de la chaleur, que l'appareil devra extraire rapidement.

Comprendre le fonctionnement pour mieux l'utiliser

03 — RÉGULATION

Laissez KLIMEA gérer automatiquement le confort

Les climatiseurs commercialisés par Diffusalp disposent d'une régulation automatique destinée à maintenir la température réglée. Sur les modèles Inverter, la régulation agit notamment sur la puissance du compresseur.

Elle intervient également sur la vitesse du ventilateur et sur l'orientation du volet d'air. Une fois la température souhaitée atteinte, l'appareil adapte donc son fonctionnement aux besoins de la pièce.

04 — NUIT

Adapter le fonctionnement pendant votre sommeil

Les apports de chaleur sont généralement les plus importants pendant les heures chaudes de la journée. Dans une chambre, cela peut permettre de réduire, voire d'arrêter, le mode froid pendant la nuit lorsque les conditions le permettent.

La fonction nuit permet également de laisser la température ambiante augmenter progressivement de 1 à 2 °C pendant le sommeil, sans conséquence notable sur le confort ressenti selon le document d'utilisation. Pour son activation, reportez-vous au chapitre consacré à la touche « bien-être nocturne ».

05 — CONSOMMATION ET CONFORT

Pourquoi retarder la mise en marche n'est pas forcément avantageux

En fin de journée, la chaleur à extraire ne se trouve pas uniquement dans l'air : elle s'est également accumulée dans la pièce et dans les murs.

Retarder la mise en marche ne signifie donc pas nécessairement réduire la puissance électrique consommée. Pour rejoindre rapidement la température de consigne, KLIMEA peut au contraire devoir fonctionner au maximum de sa puissance, avec un compresseur et un ventilateur davantage sollicités.

Pendant cette phase de rattrapage, la température souhaitée met plus de temps à être atteinte et le niveau sonore peut-être plus élevé.

À retenir

Pour un meilleur confort : choisissez une consigne adaptée à la température extérieure, anticipez les fortes chaleurs et laissez la régulation de KLIMEA maintenir progressivement la température de la pièce.